# 液晶ディスプレイについて

(液晶ディスプレイが搭載、または添付されているモデルのみ)

画面の一部にドット抜け ¹(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、<u>液晶ディスプレイの特性によるものであり</u>、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

1: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を添付マニュアルにあります「仕様一覧」に記載しております。ガイドラインの詳細については、以下の WEB サイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

# パソコンに電源を入れるときのご注意

パソコンのセットアップ中は電源を切らない初めてパソコンに電源を入れたときはパソコンのセットアップが始まりますが、セットアップ中は、決して電源を切らないでください(再セットアップ時も同様です)。初めて電源を入れるときは、必ず添付のマニュアルをご覧ください(マニュアルはお使いのパソコンによって異なります)。記載通りにセットアップしないと、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながることがあります。



表紙はお使いのパソコンによって多少異なる ことがあります。

### パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面が表示された後も、<u>内蔵ドライブ</u>アクセスランプが点滅しな〈なるまで何もせずお待ち〈ださい <sup>2</sup>。

起動してパソコンの状態が安定するまでには1分~2分程度かかります。

2: 内蔵ドライブアクセスランプが点滅している間は Windows が起動中です。無理に電源を切ったり、アプリケーションを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理が重複して予期せぬエラーが発生することがあります。

電源を切る場合はマニュアルをご覧の上、「スタート」メニューから電源を切ってください。



- 1 -

### 再セットアップディスクの作成について

ご購入時の状態に戻す場合など、もしもの場合に備えて、ご購入後なるべく早く<u>再セットアップディスクを作成しておくことをお勧めします</u>(作成には市販の DVD-R などのメディア、さらにモデルによっては別売の DVD スーパーマルチドライブ(PC-AC-DU005C)が必要になります)。再セットアップディスクは販売もしています。

### **多照**

再セットアップの方法や再セットアップディスクの作成、購入先マニュアル<u>『トラブルの予防と解決』または『ユーザーズマニュアル』</u>の再セットアップに関する項目をご覧ください(マニュアルはお使いのパソコンによって異なります)。

## パワーオフ USB 充電機能対応 USB コネクタ 使用時のご注意

(パワーオフ USB 充電機能対応 USB コネクタ搭載モデルのみ)

### **多**参照

#### USB コネクタの位置について

電子マニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」の「使う」-「パソコンにつなげる」-「USB コネクタ」または電子マニュアル「サポートナビゲーター」の「使いこなす」-「パソコンにつなげる」-「USB コネクタ」をご覧ください(電子マニュアルはお使いのパソコンによって異なりますので、インストールされている方をご覧ください)。